Bartscher

105966

Bedienungsanleitung
Wok-Set — D/A/CH

Instruction manual
Wok set — GB/UK

Mode d'emploi
Ensemble wok — F/B/CH

Manuale di utilizzo
Kit wok — I/CH

Instrucciones de uso
Juego de sartén wok — E

Manual de instruções
Conjunto wok — P

Gebruiksaanwijzing
Wok-set — NL/B

Bedieningshandleiding
Wok sæt — DK

Инструкция по эксплуатации
Набор Вок — RUS

Kullanma kılavuzu
Wok-Seti — TR

Instrukcja obsługi
Zestaw Wok — PL

Návod k obsłužę
Sada wok — CZ

Upute za upotrebu
Vok garnitura — HR

Használati útmutató
Wok szett — H

Οδηγίες χρήσης που
Σετ wok — GR

V2/0613

Données techniques :

Ensemble wok

L'ensemble comprend : un wok, un couvercle en verre, une grille, une spatule et des baguettes

- Adapté aux plaques à induction, aux plaques électriques et à la cuisson au gaz
- Matériau extérieur : inox poli ;
  intérieur : revêtement antiadhésif
- Couvercle percé pour l'évacuation de la vapeur
- Lavable au lave-vaisselle
- Capacité : 4 litres, Ø 320 mm

Art. n° : 105966

Mode d'emploi et d'entretien :

- Avant d'utiliser le wok pour la première fois, bien le laver avec un chiffon souple ou une éponge et du liquide vaisselle. Sécher le wok. Il s'agit d'éliminer les impuretés provenant de la fabrication et de l'emballage.
- Avant de commencer à utiliser le wok, s'assurer qu'il est bien propre et sec afin d'éviter que la chaleur ne provoque la décoloration des surfaces.
- **Ne jamais** laisser le wok vide sur une plaque chauffante.
- Pendant la cuisson, utiliser la température la plus basse possible pour limiter la décoloration du wok.
- Utiliser uniquement **des ustensiles de cuisine en plastique, en caoutchouc ou en bois résistant à la chaleur** pour mélanger ou remuer les aliments.
- **Ne jamais** utiliser de **couteaux, fourchettes, spatules ou cuillères en métal,** car ils peuvent endommager le revêtement antiadhésif intérieur du wok.
- Après chaque utilisation du wok, le laver avec un chiffon souple ou une éponge et du liquide vaisselle, ou le passer au lave-vaisselle.
- Pour les taches plus difficiles, nous recommandons de laisser le wok tremper pendant un certain temps, puis de le nettoyer en suivant les instructions ci-dessus.

- Pour éliminer les taches sur la **surface extérieure du wok,** utiliser du vinaigre ou de l'acide citrique. **Une fois que le wok est nettoyé**, essuyer l'extérieur de la poêle avec un chiffon souple imbibé de vinaigre / acide citrique pour que le wok récupère son éclat d'origine.
- Laver le couvercle en verre, la spatule et les baguettes à l'eau chaude avec un produit nettoyant neutre. Rincer ensuite à l'eau claire et faire sécher ou laisser sécher. Les accessoires peuvent aussi être lavés au lave-vaisselle.
- Utiliser uniquement un chiffon souple. **Ne jamais** utiliser de produits abrasifs pouvant rayer les surfaces.
- Après le nettoyage, sécher et polir les surfaces avec un chiffon souple et sec.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120